
A
B
C
D
E
F
G
H
I
AMP AUDIO
USCITA AUDIO
COMMUTATORE AM-FM
IN POSIZIONE FM